特集1　伝統の技が息づく“カッコークロック”

時のコラム　ハト時計？カッコー時計？

日本ではおなじみのハト時計。時を告げるしぐさが愛らしいですよね。でもこの鳥、本当はカッコーだって知っていました？

西欧では春告げ鳥として親しまれているカッコーですが、明治時代に日本に輸入されてから、なぜかハト時計と称されるようになったのです。

理由は、単純に「輸入業者がカッコーとハトを間違えた」というものから「日本人はハトの方に親しみを感じているから」という情緒派、また「カッコーの響きが閑古鳥と似ているから敬遠された」という理屈派までいろいろ。

いずれにしても、時間になるとちょこんと顔を出して時を告げるカッコー時計。お部屋を可愛く演出するアイテムとしてもお勧めです。

新発売　10月発売予定

カッコーチロリアンF

4MJ732-N06

¥26,250(税込)

【本体 ¥25,000】

彩色仕上

木枠

650×311×165mm･1.8kg

単1×1

●カッコークロック
毎正時になると、カッコーが扉を開け数取りします。報時と同時に人形がヒモを引いて鐘型の鈴を鳴らします。
30分には1回鳴ります。
※通常は扉を閉じ、カッコーは見えません

●鳴り止めスイッチ付
●飾り振子付
●飾り重錘付

木枠　報時　ふいご

新発売　10月発売予定

カッコーテレスF

4MJ236-N06

¥21,000(税込)

【本体 ¥20,000】

濃茶ボカシ木地仕上

木枠

544×323×160mm･1.7kg

単1×1

●カッコークロック
毎正時になると、2羽のカッコーが扉を開け、数取りします。
30分には1回鳴ります。
※通常は扉を閉じ、カッコーは見えません

●鳴り止めスイッチ付
●飾り振子付
●飾り重錘付

木枠　報時　ふいご

新発売　10月発売予定

カッコーパンキーF

4MJ221-N06

¥18,900(税込)

【本体 ¥18,000】

濃茶ボカシ木地仕上

木枠

530×310×162mm･1.7kg

単1×1

●カッコークロック
毎正時になると、3羽のカッコーが数取りします。
30分には1回鳴ります。
※中央の巣穴のみ扉があり、通常は扉を閉じ、カッコーは見えません
左右のカッコーは常時見えます

●鳴り止めスイッチ付
●飾り振子付
●飾り重錘付

木枠　報時　ふいご

クオーツカッコー775N

4MJ775-A06

¥15,750(税込)

【本体 ¥15,000】

彩色仕上

木枠

488×311×145mm･1.2kg

単1×1

●カッコークロック
毎正時になると数取りします。
30分には1回鳴ります。

●鳴り止めスイッチ付
●飾り振子付
●飾り重錘付

木枠　報時　ふいご

名入サイズ:100×130mm(木地)

飾り振子は時計と連動していません。時計のサイズは、時計最上部から振子の先端までで、重錘は含みません。

■機能マーク表示一覧

◎電波時計の機能

電波 40kHz/60kHz 自動切換式電波時計

電波 OFF付サーチ 40kHz/60kHz 自動切換式電波時計
電波受信OFF機能/電波サーチ機能付

電波 AM OFF付サーチ AMラジオ/40kHz/60kHz 自動切換式電波時計
電波受信OFF機能/電波サーチ機能付

電波受信OFF機能・・電波を受信できない、または誤受信しやすい場所で使う場合や、意図的に表示時刻を変えて使いたい場合に使用。
電波サーチ機能・・・電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかをお知らせします。

◎時刻表示機能

快速スタート 快速スタート機能

◎秒針

眠 サイレントステップ秒針
夜眠る秒針機能付 ― 静かになめらかに刻みます

夜眠る秒針…部屋が暗くなる。または、アラームONで秒針が12時の位置で止まり、静かな空間をつくります。

眠 連続秒針
夜眠る秒針機能付
連続秒針
― 秒針が流れるように静かに動きます。

眠 ステップ秒針
夜眠る秒針機能付
ステップ秒針
― 1秒毎に区切りよく動きます。

快速スタート機能

スピーディな時刻表示。即時に現在時刻を表示します。
電池投入時(強制ボタンを押す)から時刻表示までの時間が大幅に短縮されました。(時刻表示までの時間:3分程度)

万一電波受信できなくても手動操作不要。
万一電波が受信できなかった場合に必要であった、手動による時刻合わせが不要になりました。(これまでは受信しやすい環境の夜間まで待つ間、手動で時刻合わせを行っていました)記憶している近似の時刻表示を自動で行います。

◎正時メロディ・報時・めざまし機能

正時 オーロラ オーロラサウンド正時メロディ付
正時 純正律 高音質純正律チャイム付
正時 メロディ 正時メロディ付
プログラム DWS プログラム/DWS音源チャイム付
任意の時刻にチャイムを鳴らせます
報時 電子音 報時付(電子音式)
正時と30分毎に時刻をお知らせします

報時 ふいご 報時付(ふいご式)
正時と30分毎に時刻をお知らせします
プログラム 電子音 プログラム/電子音アラーム
アラームを複数の時間で設定できます
音量調節 音量調節付(ボリューム式)
音量 大・小 音量調節付(大・小切換式)
音量 大中小 音量調節付(大・中・小切換式)

電子音 電子音アラーム
BELL ベル音アラーム
録音・再生 IC式録音・再生アラーム
合成音 合成音アラーム
音声 音声アラーム

メロディ メロディアラーム
オルゴール オルゴールアラーム
スヌーズ スヌーズ機能付
アラームを止めても数分後に再び鳴ります
AUTO STOP アラームオートストップ機能付
スヌーズ AUTO STOP スヌーズ+アラームオートストップ機能付

◎時計の外枠素材

木枠 木枠
ガラス 木枠 ガラス・木枠
オニックス オニックス枠
金属 金属枠
特殊 樹脂 特殊樹脂製
金属 ガラス 金属・ガラス枠

◎その他

ライト ライト付
蓄光 蓄光付
石膏ボード 対応金具付 石膏ボード対応壁掛金具付
懐中 電灯 懐中電灯付
ナチュ ライト ナチュライト付
アラーム モニター アラームモニター付
アラーム音を確認できます

◎電池・他

ソーラー電源
光発電で動きます。
ソーラー テスト ソーラー電源+
明るさテスト機能付
交流式電気時計

10年 5年 3年 2年 電池寿命(数字が電池の寿命年数を表記)
※特に表記のないものは、電池寿命約1年間

電池交換 お知らせ 電池交換お知らせ機能
※秒針付掛時計→秒針が12時の位置で停止
秒針無掛時計(からくり時計など)→文字板のLEDが点滅
デジタル時計→液晶面に表示
アナログ目覚まし時計→アラームセット時アラーム音で警告、または秒針が12時の位置で停止

充電切れ 予告 充電切れ予告機能(ソーラー電源)
※秒針付掛時計→秒針2秒ステップ

*乾電池は青色で、時計の枠素材の横あるいは下に表記してあります。×(数字)は乾電池の数です
単1/単1乾電池　単2/単2乾電池　単3/単3乾電池　単4/単4乾電池
単1Ⓐ/単1アルカリ乾電池　単2Ⓐ/単2アルカリ乾電池　単3Ⓐ/単3アルカリ乾電池
単3Ⓔ/パナソニック社製エボルタ単3乾電池
アルカリ(LR44)/ボタン型アルカリ電池
酸化銀(626)/ボタン型酸化銀電池SR626SW　リチウム電池(2477)/リチウム電池CR2477

ギフトお薦め品

記念品や贈り物として特に人気の商品です。
ギフトお薦め品として、時計裏面の名入について巻末で紹介いたします。

電波 電波時計とは?

福島県のおおたかどや山送信所と、福岡・佐賀県境のはがね山送信所から発信される、独立行政法人情報通信総合研究機構日本標準時グループが運用する正しい時刻情報をのせた標準電波を受信することにより、自動的に時刻やカレンダー情報を修正し、日本標準時を表示する時計です。その母体となっているセシウム原子時計の誤差は、10万年に1秒といわれる超高精度です。受信範囲は、それぞれ半径約1,200kmといわれ、日本全国広い範囲で受信可能とされています。
※受信は条件によって異なります。受信範囲であっても、地域、地形などの影響によって受信できない場合もあります。その場合は通常のクオーツ精度(アナログタイプは平均月差±20秒以内、デジタルタイプは平均月差±30秒以内)で作動します。



※機能マークは、色覚の個人差を問わず、できるだけ多くの方に見やすいようカラーユニバーサルデザインに配慮して作成しております。

●常温での時間精度:電波を受信している場合は常に±1秒以内の精度。受信していない場合は平均月差±20秒または30秒以内。●サイズはタテ×ヨコ×アツサです。●アラームや報時メロディ、時刻設定チャイム機能搭載の電波時計は、ピッタリ0秒から鳴りはじめます。●掲載商品については品切れの場合もありますのでお含みおきください。●振子・回転飾りなどは時計と連動していません。●配色表示の(　)は文字板の配色です。●シースルー液晶は液晶面が半透明のため、デジタル部の見え方は、背景の物や色に影響されます。●MDF材は木材のチップを繊維状にし、圧縮して固めた木質素材です。●商品の配色、表面仕上、重量、操作部品などの仕様は改良のため変更することがありますのでご了承願います。●ライト画像は接写の状態で撮影していますので、実際の見え方は、視力などによる個人差・周囲の明るさ・時計との距離などにより異なります。●ナチュライト・蓄光画像は消灯直後の状態です。蓄光性夜光塗料の特徴として時間の経過とともに明るさが低下します。●印刷物ですので時計の色は実際の物と多少異なります。
●このカタログの内容は2011年9月現在のものです。

「エボルタ」は、パナソニック株式会社の登録商標です。

⚠ ご注意:時計は不安定な場所に置いたり、不確実な掛け方をしないでください。倒れたり、落下する恐れがあります。
⚠ ご注意:電池は1年毎(特に表記のあるものを除く)に必ず、取扱説明書で指定された新しい電池と取り替えてください。2本以上使用する商品の場合は、全ての電池を取り替えてください。古い電池と新しい電池をまぜて使用しますと液もれし、故障の原因になります。なお、使用推奨期限を過ぎた電池は、ご使用にならないでください。